

# MEMO

はじめに

基本の使いかた

関数と構文

数値入力をする

図らなくてはならぬ?

関数について

カンタン

# 取扱説明書ガイド

14ページ

## 基本の使いかた


使いかたを  
知りたいとき



17ページ

## 便利な機能

製品をより便利に  
ご使用いただくために



30ページ

## 故障かな？と思ったら

疑問に思うこと、  
分からないことが  
あるとき



34ページ

## 運転ランプが点滅するとき

### フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub> (温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト  
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

### 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

#### 愛情点検



このような  
症状は  
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ  
修理のご相談は



**0120-88-1081** (ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

### ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は  
再生紙を使用しています。

#### お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

3P305814-2E M11B206B (1204) HT